



راهکارهای هوشمند روجا



ویدئو نحوه نصب



NETBAAN PRO

راهنمای راه اندازی سریع

برای کسب اطلاعات بیشتر ، پشتیبانی و نحوه استفاده از امکانات پیشرفته محصول به
تارنمای www.rojafan.ir مراجعه نمایید.

علائم روی دستگاه

🔌 اتصال موفق محصول به برق شهری

📶 اتصال موفق محصول به Wifi می باشد . حالت چشمک زن به معنی تلاش برای اتصال به Wifi می باشد.

🌐 روشن بودن چراغ این علامت به معنی عدم اتصال مودم ، اکسس پوینت و یا Wifi Range Extender به اینترنت می باشد.

راه اندازی سریع

۱- ابتدا آداپتور و یا ورودی برق مودم ، اکسس پوینت و یا Wifi Range Extender خود را به پریز محصول خریداری شده متصل کنید . سپس دو شاخه محصول را به برق شهری متصل نمایید .

۲- از طریق یک لپتاپ ، تبلت و یا موبایل به SSID با نام NetbaanPRO بدون وارد کردن رمز عبور متصل شوید . برای این کار می توان از QR Code مطابق با تصویر شماره ۱ نیز استفاده نمود .

۳- منتظر بمانید تا صفحه تنظیمات در مرورگر وسیله ای که با آن به NetbaanPRO متصل شده اید برایتان باز شود (آدرس دسترسی مستقیم : 192.168.4.1 یا اسکن QR Code تصویر شماره ۲) .

۴- طبق تصویر شماره ۳ ، نام Wifi مورد نظر خود را از لیست انتخاب نموده و کلمه عبور را وارد نموده و دکمه اعمال را بزنید.

۵- تبریک !!! شما موفق به راه اندازی سریع محصول شدید



تصویر ۱



تصویر ۲



تنظیمات اتصال به شبکه بی سیم

انتخاب شبکه
94% قوت LTE

گذر واژه
Password

اعمال

پنل مدیریت

Roja Fan Gostar Nikan Aria© 2016-2020

تصویر ۳

خلاصه ای از عملکرد دستگاه

پس از راه اندازی موفق ، محصول به Wifi مورد نظر متصل می شود . سپس نظارت برسیگنال دهی Wifi و اطمینان از متصل بودن به اینترنت شما را پیش می کند . در صورت بروز مشکل اقدامات زیر توسط دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می شود :

۱- اگر تا مدت یک دقیقه مشکل به قوت خود باقی باشد ، محصول به صورت اتوماتیک دستگاه متصل شده به خود را خاموش و پس از صرف مدت زمان ۱ دقیقه آن را روشن خواهد نمود .

۲- پس از انجام مرحله ۱ ، محصول به مدت ۲ دقیقه منتظر برقراری اینترنت می ماند .

۳- در صورت عدم دسترسی به اینترنت مراحل ۱ و ۲ به صورت خودکار تا زمان اتصال شدن موفق دستگاه به اینترنت تکرار می شود . نکته : زمان های مذکور در این فرایند به صورت پیش فرض بوده و در صورت نیاز می توان آن را تغییر داد .